

Quickstart Guide Wireless Motion XS

Installation

Anschluss des Wireless Motion XS

- Bestücken Sie den Wireless Motion XS mit zwei AAA Batterien und stellen Sie sicher, dass Sie immer zwei Batterien gleichen Typs und Ladezustands verwenden. Vermischen Sie niemals alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs miteinander.
- Verbinden Sie den Empfänger des Wireless Motion XS mit dem Erweiterungsanschluss des Hauptcontrollers
- Sobald Ihre Wii™ Konsole und die Wii™ Remote oder Snakebyte Remote XS aktiviert wurden, drücken Sie die Sync Taste auf der Vorderseite des Wireless Motion XS, um eine kabellose Verbindung zwischen Wireless Motion XS und Empfänger herzustellen. Die Verbindung wird durch synchron blinkende LEDs auf dem Wireless Motion XS und dem Empfänger angezeigt.

Korrektter Gebrauch des Wireless Motion XS

Der Wireless Motion XS kann ausschließlich in Verbindung mit einer Wii™ Remote oder snakebyte Remote XS genutzt werden. Es eröffnet erweiterte Gameplaymöglichkeiten, vervollständigt allerdings lediglich den Hauptcontroller.

Nutzen Sie beim Spielen die Bewegungssensorik von Wii™ Remote und Wireless Motion XS, so achten Sie darauf, beide Komponenten nicht übertrieben zu schwingen und damit Personen oder Gegenstände in Ihrer direkten Umgebung zu gefährden. Tragen Sie immer die Handgelenksschlaufe, damit Ihnen die Wii™ Remote und der Motion XS nicht aus Versehen aus den Händen gleitet.

Es besteht keine Notwendigkeit, den Wireless Motion XS manuell zu deaktivieren, indem Sie den Sync Taster drücken oder sogar die Batterien entnehmen. Der Wireless Motion XS schaltet automatisch in einen Standby Modus, sobald es einige Minuten lang ungenutzt bleibt. Um den Wireless Motion XS danach wieder zu nutzen, müssen Sie den Synchronisierungsprozess wiederholen, indem Sie die Sync Taste erneut drücken. Konsultieren Sie die Anleitung oder die Rückseite der Verpackung Ihres Spiels um herauszufinden, ob die Nutzung des Wireless Motion XS unterstützt wird. Nicht alle Spiele unterstützen oder benötigen die Erweiterung.

Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihrer Wii™ Konsole.

Troubleshooting

Sollten Probleme bei der Nutzung des snakebyte Wireless Motion XS auftreten, lesen Sie bitte erst den folgenden Abschnitt über potentielle Fehlerquellen aufmerksam durch, bevor Sie den Kundendienst oder Ihren Händler kontaktieren.

1. Der Wireless Motion XS funktioniert überhaupt nicht.

Deaktivieren Sie Ihre Wii™ Konsole und starten sie erneut. Stellen Sie sicher, dass der Hauptcontroller mit der

Konsole ordnungsgemäß synchronisiert ist und der Empfänger des Wireless Motion XS fest im Erweiterungsport sitzt. Bitte verfahren Sie der obenstehenden Installationsanweisungen.

2. Mein Spiel scheint Signale zu empfangen, obwohl ich den Wireless Motion XS gar nicht berühre

Wiederholen Sie den Synchronisierungsprozess des Wireless Motion XS, allerdings unter der Voraussetzung, dass der Analogstick des Wireless Motion XS sich während der Synchronisierung in neutraler Stellung befindet. Sie können auch einen Reset durchführen und die Nullstellung wieder herstellen, indem Sie am angeschlossenen Hauptcontroller A, B, Plus & Minus gleichzeitig drücken und für ungefähr drei Sekunden halten.

Quickstart Guide Wireless Motion XS

Installation

Connecting the Wireless Motion XS

- Equip your Wireless Motion XS with two AAA batteries and make sure you always replace both batteries at the same time and do not mix different types of batteries
- Connect the Wireless Motion XS receiver with the Extension Connector Port on the Wii Controller
- Once console and Wii™ Remote are activated press the Sync button on the Wireless Motion XS to establish a wireless connection between the Motion XS and the receiver. A proper connection is indicated by simultaneously flashing LEDs on the receiver and the Wireless Motion XS.

Proper use of the Wireless Motion XS

The Wireless Motion XS can not be used on its own, without the Wii Remote or snakebyte Remote XS. It adds another dimension to Wii gameplay, but only complements the main controller.

When using the motion sensing features of the Wii Remote and the Wireless Motion XS please make sure not to move too excessively. Be sure not to hurt people and/or damage objects around you. Make sure not to lose the Wii Controller and Wireless Motion XS while playing by always wearing the wrist strap and holding both items tightly.

There is no need to deactivate your Wireless Motion XS by pressing the Sync button or removing the batteries from the battery compartment. If the Motion XS is not used for some minutes it will automatically enter sleep mode. You need to press the Sync button again to reactivate the Wireless Motion XS.

Consult your game's manual to find out if the Wireless Motion XS needs to be used. Not all games require you to use a Motion XS add-on.

For further information please refer to your Wii™ console's manual.

Troubleshooting

If you encounter any problems using the snakebyte Wireless Motion XS please read this section carefully before contacting our customer support or your dealer.

1. **My Wireless Motion XS does not work correctly at all.**

Turn off your Wii™ console and turn it on again immediately. Make sure your Wii Controller is synced to the console and the Wireless Motion XS receiver is firmly attached to the Wii Controller's Extension Port. Please refer to the installation instructions above.

2. **My game seems to receive input signals although I do not even touch the Wireless Motion XS.**

Repeat the synchronisation process by pressing the Sync button on the Wireless Motion XS, this time making sure the analog thumbstick of the Wireless Motion XS remains in its neutral position during syncing. You may also reset the thumbstick by making sure it rests in its neutral position and simultaneously pushing and holding A, B, Plus & Minus on the Wii Controller it is connected with. Keep the buttons pushed for at least three seconds.

Quickstart Guide Wireless Motion XS

Instalación

Conectar el Motion XS Wireless

- Inserta 2 pilas AAA a tu mando Motion XS Wireless y asegúrate de reemplazarlas las dos a la vez .
- Conecta la clavija del Motion XS Wireless con la extensión del puerto conector del mando principal.
- Una vez que la consola y el mando Wiimote /Remote XS están conectados aprieta el botón Sync (sincronización) del mando Motion XS Wireless para establecer conexión entre el mando y el receptor wireless. Si la conexión es óptima, las luces del receptor y del mando, parpadearán simultáneamente.

Uso adecuado del Motion XS Wireless

El Motion XS Wireless no puede usarse por sí mismo, por ejemplo si unirlo al mando Remote XS o Wiimote de Wii. Este mando añade otra dimensión al juego

pero siempre debe complementar al mando principal.

Cuando se usen las opciones de sensor de movimiento del mando principal y del Motion XS Wireless, por favor, asegúrate de no moverlo en exceso. Procura no dañar a la gente ni a los objetos de tu alrededor. Asegúrate de no perder el mando principal ni el Motion XS Wireless mediante el uso de la cinta para la muñeca cuando juegues.

No necesitas desactivar tu Motion XS Wireless presionando la tecla Sync o quitando las pilas de su interior. Si el mando lleva unos minutos sin funcionar entrará automáticamente en modo descanso. Cuando quieras volverlo a activar sólo tienes que apretar el botón Sync.

Consulta tu manual de juego para saber si están preparados para usar Motion XS Wireless. No todos los juegos requieren la extensión Motion XS.

Para más información por favor, dirígete al manual de la consola Wii.

Problemas

Si te encuentras con cualquier problema en el uso del mando Motion XS Wireless de Snakebyte , por favor, lee atentamente esta sección antes de contactar con nuestro centro de atención al cliente o tu proveedor.

1. Mi mando Motion XS Wireless no funciona correctamente.

Apaga tu consola Wii y vuélvela a encender inmediatamente. Asegúrate que el mando principal está bien conectado a la videoconsola y que el receptor del mando Nunchuky Wireless está bien encajado en la calvija de la consola.

Por favor, revisa la sección de instrucciones de instalación.

2. Mi juego parece recibir señal aunque yo no toque mi mando Motion XS Wireless.

Repite el proceso de sincronización presionando la tecla Sync del mando Motion XS Wireless asegurándote que el stick del mando Motion XS Wireless permanece en su posición neutral durante la sincronización.

Quizá deberás hacer un reset del stick asegurándote que está en posición neutral y simultáneamente, presionando los botones A, B, Más y Menos del mando principal con el que está conectado. Mantén los botones pulsados durante al menos 3 segundos.

Quickstart Guide Wireless Motion XS

Installation

Connexion du Wireless Motion XS

- Équipez votre Motion XS sans fil avec deux piles AAA et assurez-vous de toujours remplacer les deux piles en même temps et de ne pas mélanger différents types de piles.
- Branchez le récepteur sans fil Motion XS avec le connecteur d'extension du port sur la manette de la Wii.
- Une fois la console et la Wii™ Remote sont activées appuyez sur le bouton de synchronisation du Motion XS sans fil pour établir une connexion entre le Motion XS et le récepteur. Une bonne connexion est indiquée quand voyants clignotes simultanément sur le récepteur sans fil et le Motion XS.

Une bonne utilisation du Wireless Motion XS

Le Wireless Motion XS ne peut pas être utilisé seul, c'est-à-dire sans une Wii™ Remote ou un Wireless Motion XS Snakebyte. Il ajoute une autre dimension à la jouabilité, mais seulement en complément des principaux contrôleurs.

Lorsque vous utilisez les fonctionnalités de détection de mouvement de la manette principal et du Wireless Motion XS, assurez-vous de ne pas être trop excessif dans vos mouvements. Veillez à ne pas blesser les gens et/ou endommager les objets qui vous entourent. Assurez-vous de ne pas perdre la manette principale et le Wireless Motion XS Snakebyte en jouant et conserver à votre poigné la dragonne de la manette principale pour plus de sécurité.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au manuel de votre console Wii™.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec le Wireless Motion XS Snakebyte veuillez lire attentivement cette section avant de contacter notre assistance clientèle ou votre revendeur.

1. Mon Wireless Motion XS Snakebyte ne fonctionne pas correctement.

Éteignez votre console Wii™ puis rallumé là. Assurez-vous que votre Wireless Motion XS soit synchronisé. Veuillez vous reporter aux instructions d'installation ci-dessus.

2. Mon jeu semble recevoir des signaux sans aucune manipulation de mon Wireless Motion XS Snakebyte.

Veillez à ce que votre récepteur infrarouge (par exemple, le Snakebyte Wireless Sensor Bar) soit placé directement dans la ligne de mire, soit sur le dessus ou en dessous de votre TV. Prêter également attention à la distance maximale de fonctionnement du Wireless Motion XS Snakebyte. Selon le récepteur en service, cette distance peut varier. Essayez de rester à une distance maximum de cinq mètres du récepteur infrarouge afin de garantir une jouabilité efficace et précise.

3. La précision et la fiabilité de mon Wireless Motion XS Snakebyte semblent diminuer.

Veillez vous assurer que les batteries insérées ne soient pas trop faibles. Remplacer les piles faibles ou anciennes avec des neuves (toujours remplacer les deux piles).