

# Quickstart Motion XS + Games Collection

## INSTALLATION

Connectez votre Motion XS Controller à l'un des ports USB 2.0 de votre ordinateur. Le logiciel s'installera automatiquement. Lorsque l'installation est terminée, vous pourrez calibrer le Motion XS Controller dans les Paramètres de votre ordinateur sous „Gamecontroller“. Pour ce faire, sélectionnez le Motion XS Controller et cliquez sur „Propriétés“, ensuite sur „Calibrer“ dans la partie gauche (Paramètre). Suivez les instructions afin de terminer le calibrage.

## DYSFONCTIONNEMENT

Si jamais vous deviez avoir des problèmes d'utilisation du Snakebyte Motion XS, lisez les points suivants afin de procéder à une résolution du problème avant de contacter un revendeur ou notre service support.

### **1. Mon Motion XS ne fonctionne pas du tout.**

Assurez-vous que le port USB supporte bien les spécifications USB 2.0. Le Motion XS n'est pas compatible avec un port USB 1.1. Assurez-vous également que votre port USB soit bien installé. Essayez de connecter le Motion XS Controller sur un autre port USB de votre ordinateur afin d'exclure tout dysfonctionnement du Controller ou du port USB.

### **2. Mon jeu semble recevoir des informations du Controller sans l'utiliser.**

Utilisez le calibrage comme indiqué dans le point „installation“ de ce manuel.

### **3. La collection de jeux ne fonctionne pas.**

Assurez-vous que DirectX 9.0C soit bien installé sur votre ordinateur et essayez de redémarrer les jeux à nouveau. N'oubliez pas de vérifier le système minimum requis pour l'installation des jeux.